

HITACHI Inspire the Next

日立IIIジャー炊飯器

取扱説明書•料理集

RZ-CG10J形/RZ-CG18J形 RZ-CD10J形/RZ-CD18J形

〈保証書付き〉保証書は裏表紙に付いています。



ひじき入り玄米ごはん(27ページ)



玄米あずきがゆ



トマトとツナのリゾット風雑炊



たまご雑炊(23ページ)



青菜がゆ



赤 飯 (28ページ)



五目ちらし

このたびは日立「回ジャー炊飯器をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。 お読みになったあとは、大切に保存し、必要なときにお読みください。 保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をご確認ください。

图100厘人图10次面

シーンで選べる「3つの炊きかた」

4.00		炊	-
極		100	取
730	_	~~	Dist.

とにかくおいしく炊きたい

標準(白米)

おいしく炊きたい

快速炊飯

とにかく急いで炊きたい

極上炊飯は、じっくりと時間をかけてお米の甘みと粘りを引き出しながら炊き上げます。 標準(白米)炊飯は出来るだけ時間をかけずにおいしく、快速炊飯はとにかく急いで炊きたいと きに、と シーンやお好みに合わせてコースをお選びいただけます。

※植上炊飯は、炊き上がるまで約80分~120分かかります。特に中量での炊飯がおすすめです。

全周大火力の 5IH&2-ワイドインバーター

〈RZ-CG10J形/RZ-CG18J形〉

内がま底部と側面下部に配置した4つのIH(1400W) と側面上部のIH(800W)を2つのインバーターで、 交互に切り替えながら内がまを包み込むように加熱し ます。

さらにワイドインバーターで弱火から強火まで火加減 して炊き上げます。

赤外線センサー搭載

ふた部に配置した「赤外線センサー」により内がまの中の温度を直接測り、釜底の温度センサーとともに 温度をチェックしながら火加減し、少量でも満量でも おいしく炊き上げます。

クリアコートステンレスボディー

〈RZ-CG10J形/RZ-CG18J形のみ〉 お手入れしやすいクリアコートステンレスのボディー です。

全周大火力の 2IH&ワイドインバーター

〈RZ-CD10J形/RZ-CD18J形〉

内がま底部と側面下部に配置した2つのIH(1400W)で、内がまを包み込むように加熱します。 さらにワイドインバーターで弱火から強火まで火加減して炊き上げます。

とっ手付きディンプル内がま

ディンブル形状により、全周大火力IHの熱を効率よくお米に伝えます。

とっ手付きなので、内がまの取り扱いもラクラクです。

洗えるふた加熱板

ふたの内面が、はずせて洗えます。



お使いになる前に

安全のため必ずお守りください	4.5
各部のなまえ	6.7
メロディーとブザーの切り替えかた	7

ごはんを炊く前に

現在時刻の合わせかた	•••••••••••••••••	8
炊飯の準備	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	9

ごはんの炊きかた

ごはんの炊きかた
白米/無洗米(極上/快速/おこげ/小電力)10・11
健康メニュー
(炊込み/発芽玄米/玄米/玄米がゆ/雑炊/おかゆ)…12・13
予約炊飯のしかた
予約炊飯14
浸し炊飯15
保温について
おさえめ保温16
保温中のごはんの再加熱16
おいしく食べるひとくふう 17

扱いかた

お手入れ		18.19
こんなときは	***************************************	20

料理集 -------21~29

仕 様	30
保証とアフターサービス	30
お客さま相談窓口一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31
保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 裏刻	長紙

お

使

12

安全のため必ずお守りください

この機器は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

⚠警告

この表示を無視して誤った取り扱いをする と、人が死亡または重傷を負う可能性が想 定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをする と、人が損害を負う可能性が想定される内 容および物的損害のみの発生が想定される 内容を示しています。

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安 全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への 危害や財産への損害を未然に防止するためにいろい ろな絵表示をしています。

その表示と意味は右のようになっています。 内容をよく確認してから本文をお読みください。

改造はしない 修理技術者以外の人は、 絶対に分解したり、修理をしない

火災・感電・けがの原因

修理はお買い上げの販売店または日立家電品 のお客様ご相談窓口にご相談ください。

分解器计 火災の原因



吸気口・排気口やすき間にピンや針金 などの金属物等、異物を入れない 感電や異常動作によるけがの原因



定格15A以上のコンセントを単独で 使用する

他の器具と併用する と分岐コンセント部 の異常発熱による発 火の原因



ブラグはコンセントの奥までしっかり 差し込む

発煙・火災の原因

子供だけで使用させたり、幼児の手の 届くところで使用しない 感電・やけど・けがの原因



ぬれた手でブラグの 抜き差しはしない 感電の原因



コードやブラグが傷んでいたり、コン セントの差し込みがゆるいときは使用 LITELI

コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げた り、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温 部に近づけたり、重いものをのせたり、はさみ 込んだりしない

コードが破損し、感電・火災の原因

交流100V以外の電源は使用しない 感電・火災の原因

感電・ショート・発火の原因



炊飯中は絶対にふたを開けない やけどの原因



水につけたり、水をかけたりしない 感電・ショートの原因



蒸気口に手を触れない やけどの恐れ 特に乳幼児には触れさせない



絵表示の例



この記号は注意(危険・警告を含む) を促す内容があることを告げるも のです。図の中や近傍に具体的な 注意内容が描かれています。



この記号は禁止の行為であること を告げるものです。図の中や近傍 に具体的な禁止内容が描かれてい ます。



この記号は行為を強制したり指示 する内容を告げるものです。図の 中や近傍に具体的な指示内容が描 かれています。

水のかかるところや、火気の近くでは人 使用しない 感電・漏電の原因

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では



場合は、本製品の使用にあたっては、 医師とよくご相談ください 本製品の動作がペースメーカーに影響を

心臓用のペースメーカーをご使用の

与えることがあるため



火災の原因 専用の内がま以外は使用しない

過熱・異常動作の原因

使用しない



ブラグを抜くときは、コードを持たず に必ずプラグ部分を持って引き抜く 感電・ショート・発火の原因



使用中や使用直後は、内がまや調圧 キャップなどの高温部に触れない やけどの原因、 特に乳幼児には触れさせない



コードを巻き取るときは、プラグを 持っておこなう コードがあたってけがの原因



本体を持ち運ぶときは、フックボタンに 触れない

ふたが開いて、けがややけどの原因



お手入れは本体が冷めてから行う 高温部に触れ、やけどの恐れ

変色・変形・故障の原因になります。



使用時以外は、ブラグをコンセントから抜く 絶縁劣化による感雷 漏電による火災・やけど・けがの原因



壁や家具の近くで使わない また、キッチン用収納棚等を使用する ときは中に蒸気がこもらないようにする 蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因

お願い

でください。

• 吸気口・排気口をふさぐような場所(壁から 10cm以内、じゅうたんやビニール袋、アルミ箔 などの上)で使用しないでください。 故障の原因になります。

異物がついたまま使わないでください。 故間やうまく

炊けない原因 になります。 鹿の部分

になります。



内がまを直火にかけたり電子レンジで加熱したり、

内がまとっ手が変形したり、フッ素被膜がはがれる原因

電磁調理器に使用しないでください。




内がまとっ手が


磁気に弱いものを近づけないでください。 キャッシュカード・自動改札用定期券・カセットテープな どの記憶が消える恐れがあります。

ふきんやタオル等、ふたを覆った状態で使わない


- テレビ・ラジオ・インターホン・コードレス電話の 近くで使わないでください。
- 雑音や画面のちらつきの原因となる恐れがあります。
- 炊飯中はハンドルを立てたり、本体を持ち運ば ないでください。 蒸気が出てやけどの原因になります。
- 本体内側に金属製の小物(アルミ箔など)が入っ たまま使わないでください。 変形・故障の原因になります。

各部のなまえ・・・・・・・









お使いになる前に

各部のなまえ

現在時刻の合わせかた・・・・

時計は、室温により1ヶ月に約120秒程ずれることがあります。ずれているときは、以下の手順で現在 時刻に合わせてください。

例) 現在、午後8:30分で、表示が午後7:27のとき ※午前と午後を間違えないようにしてください。

プラグを差し込む



□ または (分)を 時刻表示が点滅する まで押す。(約0.5秒間)



●炊飯中、保温中、予約中は 時刻合わせができません。

り および (分) で時刻を合わせる



●ボタンを押し続けると、早送 りになります。

(ボタン操作後、5秒で点滅が点灯に変わると、完了)

早送りしない時刻合わせの操作 特に目の不自由な方にむいた機能です。

時計・予約の時刻合わせは、以下の手順で早送りしない操作方法に切り替えることができます。

早送りしない操作方法への切り替えかた

- ●内がまをセットした状態で行ってください。
- プラグを差し込む
- 保温選択ボタンを押す ⇒ピッと鳴って保温になる
- 炊き分けボタンを5秒間押し続ける ⇒ブザーが短く8回鳴る
- 切ボタンを押す ⇒低い音でピッと鳴って保温が切れる
- 通常の操作に戻すときも、同じ方法です。 (このとき3のブザーは1回だけなります。)
- ●「早送りしない操作方法」に切り替えると、 各種設定が以下の初期状態に戻ります。 炊き分け:白米(ふつう)、健康メニュー:炊込み 予約1:午前6:00、予約2:午後6:00、浸し:30分

早送りしない操作方法での現在時刻の合わせかた

- ブラグを差し込む
- 2 「時」または「分」ボタンを5秒間押し 続ける

⇒ピッと鳴って「時刻合わせ」の設定になる

- 3) 「時」および「分」ボタンで時刻を合 わせる(ボタンを押し続けても早送りしません)
- 4) 炊き分けボタンを押し、時刻合わせを 終了する

⇒ピッと鳴って時刻合わせが完了

- ●時刻合わせ中に、保温選択ボタンを0.5秒間 押すと、ブザーがピピッと鳴って、午後0:00 (正午)になります。
- ●予約時刻・湯し時間を変えるときにも、ボタン を押し続けても早送りしません。(それ以外は、 14・15ページの操作方法と同じです。)

炊飯の準備

*雑炊は12・13ページを参照

例) 白米 で3カップのお米を炊くとき

付属の計量カップで お米をはかる

- ●すりきり1杯が約180mL(約1合)です。
- ●無洗米は無洗米用計量カップでお米をはかる。 すりきり1杯が約170mL(約1合)です。







ごはんを炊く前に

お米を研ぐ

必ず、水洗いをして底からかき 混ぜ、お米と水をなじませる。 にごる場合は、すすぐ。



「たっぷりの水でサッ 2「研ぐ→洗い流す」 とかき混ぜ、水を をくり返し、水がき 素早く捨てる。



- 十分に洗い流してください。 (おこげが出来たり、ヌカ臭くなる 原因)
- 泡立て器などを使わないでください。 (フッ素被膜がはがれる原因)
- ・無洗米ご使用のとき、水を入れた後 軽くかき混ぜてお米と水をなじま
- 無洗米ご使用のとき、水を入れて、 にごりが強い場合は軽くすすいで れいになるまで洗う。ください。

メニューに合った水位 目盛で水加減をする

無洗米

無洗米は製法によって水加減 が異なります。水位線を目安に お好みで水加減してください。



(1.0Lタイプの場合)

(炊込み4まで) 取ぶつう 歴 7-5.5_F 1-4-1 -3--2-

J-1-L

白米(原洗米)

お願い

- お米は平らにならし、水平なとこ ろで水加減してください。 (炊きむらの原因)
- お測は使わないでください。 (べちゃつきの原因)
- アルカリ度の高い水で炊飯すると ごはんが黄変したり、べちゃつい たりする場合があります。
- 水位目盛「飲・ふつう・硬(すし)」は 目安の水加減です。
- ※お好みによっては「硬(すし)」の水位 目隔より更に少なめ、「軟」の水位目 盛より更に多めに水加減してくださ

内がまを、本体にセット する

> ※内がまとっ手の位置を確実に 合わせてください。



お願い

内がまのまわり、底の水気・異物 をふき取ってください。

ふたを閉めプラグを 差し込む

お願い

- ふた加熱板・調圧キャップがついているか確かめてください。 ふたは「カチッ」と音がするまで、ゆっくりと確実に閉めてくだ。
- ※ブラグを差し込むときカチッと音がしたり、火花がでる場合が

ありますが、インバーター回路に充電するためで故障ではあ りません。

すぐに炊く場合 10ページ参照

健康メニューを炊く場合

12ページ参照

予約して炊く場合

14ページ参照

浸してから炊く場合

15ページ参照

ごはんの炊きかた。自米/無洗米



炊飯容量と炊き上がるまでの時間の目安

※電圧100V・室温20℃・水温18℃・水加減はふつうの水位線の場合 ◎炊飯時間は、電圧・室温・水温・水加減・お米の種類などにより変わります。

Adn =	414	炊館	炊飯容量					
Жē	分け	1.0Lタイプ	1.8Lタイプ	時間の目安				
白 米 無洗米		0.5~5.5カップ	1.0~10.0カップ	37~70分				
白 米 無洗米	極上	1.0~5.5カップ	2.0~10.0カップ	80~120分				
白 米 無洗米	快 速	1.0~5.5カップ	2.0~10.0カップ (無洗米は7.0カップまで)	25~50分				
白 米 無洗米	おこげ	1.0~5.5カップ	2.0~10.0カップ	40~70分				
白 米 無洗米	小電力	1.0~5.5カップ	2.0~6.0カップ	40~70分				

無洗米 ●付属の無洗米用計量カップを使い、「白米」(無洗米)の水位目盛で水加減してください。

●「極上」炊飯とは、じっくりと時間をかけて、お米の甘みと粘りを引き出すコースです。 特に中量、(1.0Lタイプで2.0~4.0カップ、1.8Lで3.0~7.0カップ)がおすすめです。

●「快速」炊飯とは、急いで炊くときのコースです。通常の炊飯に比べ、加熱時間やむらし時間を少し短く していますので、ご飯が少し硬めになったり食味が少しおちることがあります。 ●お急ぎでない場合は、「白米」コースでの炊飯をおすすめします。

「おこげ」は通常の「白米」よりうっすらと焦げめをつけ、風味をだすコースです。 おこげ ●焦げめは少し硬くなります。

●最大電力を約600Wにおさえて炊飯します。 ●炊込みなどの具や調味料が入る場合、「小電力」コースは使わないでください。 小電力 ●通常の炊飯より時間が長くかかりますが、炊飯にかかる電気代(電力量)はほぼ同じです。 ●最大炊飯量は1.0Lタイプは5.5カップ・1.8Lタイプは6カップまでにしてください。

極上/快速/おこげ/小電力

10種類の炊き分けが選択できます。

白米・種上

白米・快速

白米・おこげ

白米・小電力

炊き分けの設定内容を 確認する

炊き分け

■ブラグを差し込むと、現 在選択されている炊き 分けの設定を表示します。



〈例〉 白米 が選択されている場合

■ (xahit) を押して、炊き分 けを選択してください。 押すごとに切り替わります。



●点減が選択している炊き分けです。

●炊き分けは一度設定すると、次回もその設定を記憶しています。 白米 および 無洗米の [快速] は記憶しません。 次回は「日米」または「無洗米」に戻ります。

炊飯 (再加熱) ボタン を押す



無洗米

無洗米・極上

無洗米・快速

無洗米・おこげ

無洗米・小電力

メロディー(ブザー)が鳴って、 炊飯がはじまります

40

回転表示が約3秒で残時間 表示に変わる。

〈例〉残時間40分の場合

●表示部に炊き上がりまでの残時間(目安)を、分単位で表示します。

炊き上がりまでの残時間表示

- ・表示する残時間は目安であり、炊き分け・水温などの条件 により、実際に炊飯が終わるまでの時間と順差が生じる場 合があります。また、表示する残時間は毎日同じ時間には なりません。
- 本体が温かい場合などは、残時間表示が出ない場合があり ます。(現在時刻の表示になります。)炊飯ランブが点灯し ていれば炊飯中です。
- 通常多めに炊いていると、たまに少なめに炊いたり、快速炊飯 をすると残時間表示が途中で早めに切り替わることがあり ますが故障ではありません。

炊き上がりメロディー(ブザー)が 鳴ったら

すぐに、ほぐす

- ●長時間の保温はしないでください。 においや変色の原因になります。 標準保温のとき……12時間まで おさえめ保温のとき…24時間まで
- ●保温中は、ふたの内側・ふたバッキン・内がま につゆがつきますが、ごはんの乾燥を防ぐた めで故障ではありません。

■保温ランブが点灯し、自動的に保温

●保温の設定の切り替えは 16ページを参照してください。



●表示部に保温経過時間をOh~ 白米 24hまで1時間単位で表示し ます。(25時間以上になると 現在時刻の表示になります。)



ほぐさないと余分な蒸気を吸ってベタついたり固まること

・炊き上がったごはんの中央部が、ややくぼんだり、内がま に触れている部分がやわらかくなることがあります。これ は「円」加熱の特長で、内がま自体が発熱し、こはんをつつ み込んで炊きあげるためです。

ごはんがなくなったら⇒(切)を押し、プラグを抜く。



ごはんの炊きかた

ごはんの炊きかた(健康メニュコ



健康メニュー	表示	使用する	炊飯	容量	炊き上がり	料理集	
メニュー	致机	水位目盛	1.0Lタイプ	1.8Lタイプ	までの時間の目安	参照ページ	
炊込み (おこわ) 注1) (麦こはん) 注2)	*** 10:00	炊込み (おこわ) (分づき米)	1.0~4.0カップ	2.0~7.0カップ	40~65分	24,25ページ	
発芽玄米 (注3)	#### CO:00	白米(無洗米) ふつう	1.0~4.0カップ	2.0~7.0カップ	40~65分		
玄 米 (分づき米) 注4)	مَّةُ:مَانِي	玄 米 (分づき米)	1.0~4.0カップ	2.0~7.0カップ	80~110分	27ページ	
玄米がゆ	I STATE OF S	玄米がゆ	0.5~1.0カップ	0.5~1.5カップ	100~120分	22ページ	
雑炊	1日:二日	_	ごはん600gまで 注5)	ごはん900gまで 注5)	4~15分注6)	22.23ページ	
おかゆ	1日:日間	おかゆ	0.5~1.5カップ 注7)	1.0~2.5カップ 注7)	60~80 3)	26ページ	

- 注1)おこわは、「おこわ」の水位目盛で水加減し、炊込みを選んで 炊いてください。
- 注2) 麦ごはんは、「分づき米」の水位目盛で水加減し、炊込みを選 んで炊いてください。
- 注3) 発芽玄米は発芽玄米1に対して白米2の割合で使用してくだ さい。また発芽玄米の種類によっては炊き上がりがかために なったり、やわらかめになる場合がありますので、お好みによ り水加減をしてください。
- 注4)分づき米は、「分づき米」の水位目盛で水加減し、玄米を選ん で炊いてください。
- 注5) ごはんの重さの目安: 茶わん 1杯で約200g
- 注6)冷やごはんからの場合、約4分程度長くなります。また、 入れる具によっても多少変わります。
- 注7)5分がゆを炊く場合、お米の量を約半分にしてください。

炊込み/発芽玄米/玄米/玄米がゆ/雑炊/おかゆ/おこわ/麦ごはん/分づき米

メニューボタンを押し て、健康メニューを選択 する



- (x=ュー)を押して、 点滅 を選択してください。 2秒後点蓋 押すごとに切り替わります。
- ●選択しているメニューが点滅します。
- ●ボタンを押すと炊込み→発芽玄米→玄米→玄 米がゆ→雑炊→おかゆの順に押すごとに切り 替わります。おかゆの次は炊込みに戻ります。
- ●ボタンを押すと前回お使いの健康メニューが表 示されます。
- 炊飯(再加熱)ボタン を押す



メロディー(ブザー)が鳴って、 炊飯がはじまります

●むらしになると炊き上がりまでの残時間を表示しま

炊き上がりメロディー(ブザー)が 鳴ったら

すぐに、ほぐす

●保温ランブが点灯したらできあがりです。 できあがったら、なるべくお早めにお召しあがり ください。

お願い

健康メニューの保温はしないでください。 (変色や、においの原因)

ごはんがなくなったら◇切を押し、プラグを抜く。



(プラグを抜いた状態)

- ●保温中のごはんや、冷やごはんで作ります。
- ●火の通りにくい具を入れるときは、あらか じめ火を通しておいてください。
- ●レトルトパックのリゾットのあたためにも 便利です。



たまご雑炊 (作りかた23ページ)



トマトとツナのリゾット風雑炊 (作りかた22ページ)

12

ごはんの炊きかた

しかた

予約炊飯のしかた。

食べたい時刻に炊き上げるとき(予約炊飯)

現在時刻に近接した右表時間以内では予約はできません。すぐに炊飯を始めます。 ⇒雑炊・炊込みは予約炊飯しないでください。 ☆予約は12時間以内を目安にしてください。



工場出荷時は予約1 に午前6:00、予約2 に午後6:00が セットされています。

7	的でき	ないほ	時間(3	「ぐに炊飯を	始める)			
炊	き分け	メニュ	_	健康メニュー					
メニュー		现在時	刻から		現在時	刻から			
		10.947	18.917	メニュー	10.947 18.9				
白 米		58分	68分						
無洗米		61分	75分	発芽玄米	60%	68分			
白米	es i	105分	127分						
無洗米	重土	105分	127分			1 10 5)			
白米		49分	59分	玄 米	110分				
無洗米	快速	51分	53分						
白米	91.71.6	60分	69分	玄米がゆ		125分			
無洗米	おこけ	63分	73分	ムボかゆ	12179	CUP			
白米	4.00-4	60分	67分	おかゆ	77分	85分			
無洗米	小電力	63分	70分	עזינוכס	EUS	CLPI			

予約1 午前

5:00

• 2秒後点滅

予約1 午前

例) 予約1 に炊き上がり時刻を午前7:30に予約する場合

- 現在時刻が合っていることを確認 してから
 - 予約ボタンを押して
 - 予約1を選ぶ
- 時刻合わせボタンを 押して炊き上がり
- 時刻を合わせる
- 炊飯(再加熱)ボタン を押す

炊飯(再加熱)ボタンを押さないと

予約炊飯は設定できません。



●ブザーが鳴り、予約ランプが

現在時刻は午前と午後も確認してください。

(デn) を押す毎に

一予约2

13ページ)を確認してください。

ヵ は10分単位で進みます。

●押し続けると、早送りになります。

の表示にかわります。

(*) は1時間単位で、

- 予約の取り消しは (切) を押 してください。
- ※予約炊飯の場合、炊き上が るまで予約した時刻を表示 ●予約2 にセットするときも、 します。 同じ要領で行います。

●一度セットした予約時刻は、変更するまで記憶しています。

●ボタンを押さないでいると「炊飯ボタンを押してください」が点滅します

●午前と午後を間違えないように注意してください。

●炊き分け設定(10・11ページ)または健康メニュー設定(12・

- ●予約1 予約2 にセットした時刻は、変更しない限り、記憶しています。
- ●次回からは (テャウ) で 予約1 か 予約2 を選び (25) を押す だけでセットできます。

お米を浸してから炊くとき(浸し炊飯)



●浸し中の温度を制御し、お米に水を充分 吸わせてから炊き始めます。 浸す時間の目安は夏場30分程度、冬場 60分程度をおすすめします。 予約炊飯との組合せはできません。

お願い

具や調味料の入るものは浸し炊飯をしないで ください。(沈殿してうまく炊けないため)

例)60分浸してから炊く場合

- 予約ボタンを押して、
 - 浸し時間 を選ぶ
- (デ的) を押す毎に 8 * 予約1→予約2→漫し時間 の表示にかわります。
- ●炊き分け設定(10・11ページ)または健康メニュー設定(12 13ページ)を確認してください。
- ●浸し時間は前回セットした時間を記憶しています。
- 時刻合わせボタンの
 - **夢を押して浸し時間** を合わせる
- ●押す毎に以下の順で、10分単 日米 位で時間がかわります。 30分 → 40分 → 50分 20分 - 10分 - 60分

●ブザーが鳴り、予約ランブが 白来

50 ・・・ 炊 新 ボタンを押してください 2秒後点滅 の順に表示がかわります。

- ●ボタンを押さないでいると「炊飯ボタンを押してください」が点道します
- 炊飯(再加熱)ボタン

炊飯(再加熱)ポタンを押さないと

浸し炊飯は設定できません。

3



ブが点灯します。

50 ●炊飯を開始すると、炊飯ラン ※浸し中は炊き始めまでの

三进

シを押してください

残時間を分単位で表示し

16

保温について・・・・・・・・

おさえめ保温

*ごはんの温度を周期的に下げて、乾燥を防ぎます。 このため、ごはんの温度が低く感じるときがあります が異常ではありません。

保温中に 保温選択 ボタンを押す



- おさえめ保温中は低めの温度で保温します。ごはんの温度が 低く感じる時は、お好みに応じて再加熱してください。(標 準保温中:約6分・おさえめ保温中:約10分)
- おさえめ保温 を選択すると、次回もその設定を記憶していま
- ●おさえめ保温中は、つゆがふたの内側、ふたパッキン、内が まにつきますが、ごはんの乾燥を防ぐためで故障ではありま
- ●もう一度 (****) を押すと、通常の保温に戻ります。
- ●表示部に保温経過時間をOh~24hまで1時間単位で表示し ます。(25時間以上になると現在時刻の表示になります。)

お願い

- おさえめ保温の場合は、24時間までにしてください。 (においや変色の原因になります。)
- 保温中、においが気になる場合は、お手入れ(19ページ)をして ください。

保温中のごはんの再加熱

*保温中のごはんをさらに温めたいとき

ごはんをほぐして、 平らにする

お願い

- ●ごはんの量は「白米」の水位目盛の3以下を目安にし てください。(加熱ムラの原因)
- 保温中に炊飯(再加 熱) ボタンを押す



- 炊飯ランプが点減し、再加熱を行います。
- ●炊飯直後など本体が熱いとき、または本体が冷たいときは、 ブザーが鳴り再加熱できません。
- ●途中で止めるときは (v) を押してください。*

保温に戻すときは、さらに「※※※※)を押してください。

(保温経過時間はOhから表示します。)

お願い

- 何度もくり返して再加熱しないでください。 (乾燥やおこげの原因)
- 冷めたごはんの温めなおしはしないでください。

メロディー(ブザー)が鳴って、炊飯ランプが消えたら再加熱終了です。 (標準保温中:約6分、おさえめ保温中:約10分)

おいしく食べるひとくふう

おいしく炊くには

お米は正しくはかる

●お米は、必ず白米・無洗米の種類にあった付属の計量カップではかってください。 ●計量米びつは、付属の計量カップの量と異なる場合があり、使いかたによって は誤差がでることがあります。

手早く十分に研ぐ

- ●お米は最初の水をいち早く吸収します。ヌカのにお いがつかないように最初の水は手早く捨てましょう。
- ●研いだ後は、水がきれいになるまで十分洗いましょう。

炊き上がったらほぐす

- ●底のほうからごはんをつぶさないように、大きく掘りおこすよう にほぐします。余分な水分が逃げ、ふっくらおいしくなります。
- 炊き上がった後、そのまま保温する場合でも必ずほぐしてくだ さい。

おいしく保温

少量のごはんは

●ごはんの量が少なくなってきたら、 なるべく内がまの中央に盛るように してください。 (乾燥やべちゃつきを防ぎます。)

おいしく保温するために 次の保温はやめましょう

- ●12時間以上の標準保温、24時間以上の おさえめ保温。
- ●冷めたごはんの温め直しやごはんのつぎ たし。
- ●しゃもじを入れたままの保温。
- ●白米以外(炊込み、おこわ、発芽玄米、玄米、 おかゆ、雑炊など)の保温。
- ●お米をよく研がないで炊いたごはんの保温。

メモ

- ●白米で12時間を超える保 温や、白米以外のごはんは、 ラップに包んで冷凍庫に保 存し、電子レンジで温め直 すとおいしく食べられます。
- ●保温中もときどきほぐすこ とがおいしさを保つコツで

お米の知識

分づき米とは



- 分づき米とは、上図のように、精米するときに栄養素 を残したお米のことです。
- ●3分づき、5分づき、7分づきとも「分づき米」の水位 目隔で、健康メニューの「玄米」で炊いてください。

発芽玄米とは

- ●発芽玄米とは、玄米を水につけてわずかに発芽させ たもので、ビタミン・ミネラル・食物繊維が白米より 多く含まれています。
- ●発芽玄米を炊く場合は、発芽玄米1に対して、白米2 の割合で混ぜ合わせ、「白米 (無洗米) ふつう」の水 位目盛(例:発芽玄米1カップ・白米2カップの時は、3 カップの水位目盛に合わせる。)で水加減し、健康メ ニューの「発芽玄米」を選んで炊いてください。また 発芽玄米の種類によっては、炊き上がりがかために なったり、やわらかめになる場合がありますので、お 好みにより水加減をしてください。

水加減

●お米の種類やお好みに合わせて水加減をしてください。 お好みによっては「硬(すし)」の水位目感よりさらに少な め、「軟」の水位目盛よりさらに多めに水加減してください。



無洗米とは

- ●「無洗米」とは、洗わず(研がず)に炊けるお米のことで、 普通に精米した場合に米粒の表面に残る細かいヌカを取 り除いてあります。
- ●「無洗米」の製法・銘柄の種類によって炊きあがりに差が でる場合がありますので、水加減やお米の量はお好みで調
- ●地域によって「無洗米」が入手しにくい場合もあります。

なぜおこげができるの?

炊き上がったごはんの余分な水分をとり、香ばしさと風味を 生み出すためです。おこげが気になる方は、洗米のとき十分 にお米を洗い、米ヌカをよく落としてから炊いてください。 白米以外のごはんや無洗米を炊くとおこげができやすくな ります。

ごはんの炊きかた

お手入れ・・・・・・・・・・・

●お手入れするときは、必ずブラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。


●ベンジンやシンナー、みがき粉、たわし類は使わないでください。(表面を傷つける原因)

しゃもじ・しゃもじ受け・計量カップ

食器用洗剤を使い、スポンジなどのやわらかいもので洗う。

本体・ふた

固くしぼったふきんでふく。



ふた加熱板

ふたからはずして、食器用洗剤を使いスポ ンジなどのやわらかいもので洗い、水をふ き取る。

■はずしかた



-ふたバッキン ●つまみ部(両側)の 下側にあるボタンを 押しながら手前へ はずす。

ふたバッキンは、 はずせません。

■取り付けかた



①ふたバッキンが手前 側にくるように取り 付ける。 グフックをふたの切欠

きに差し込み、 ③つまみ部(両側)を

「パチン」と音がす るまで押し込む。 つまみ部のでっぱった方が

つけ忘れて炊くことを防ぐため、ふた加熱 板を付けないとふたが閉まりません。

お願い

- ふた加熱板は分解しないでください。
- 食器乾燥器や食器洗い機は使わないでく ださい。

温度センサー

こびりつきができたら、細かい紙ヤス リ(600番程度)に水をつけてこすり 落とし、固く絞ったふきんでふき取る。

吸気口・排気口

吸気口・排気口の ごみを掃除機で吸 い取る。



内がま

内側は、スポンジなどのやわらかいもので洗う。 外側は、洗って水気をふき取り、水あか等が付着した場合は 中性洗剤を使い、ナイロンたわしで洗う。

お願い

- 変形するとおいしく炊けなくなることがあります。取り扱いは ていねいにお願いします。
- フッ素被膜をいためないために、次のことをお守りください。 団付属のしゃもじを使う ロスプーンや茶わんなどを入れて洗わない ○酢は使わない ○内側は、みがき粉やたわしで洗わない
- フッ素被膜は、ご使用により消耗しますので、大切にお使いください。

使用中、色むらができることがありますが、性能や、衛生上 の支障はありません。

フッ素被膜は、人体に害はありません。

調圧キャップ

本体からはずして、食器用洗剤を使いスポンジなどのやわらかいもので洗う。

■調圧キャップのはずしかた -



2フックを図のように軽く押して、 キャップ本体をカバーから持ち上 げるように取り外します。



フックは逆方向に 押さないでください。 ■調圧キャップの取りつけかた・ 2キャップ本体のA部をカバーの溝に

リバッキンをカバーの溝に入れる。



はめB方向にはめる。 図のように持ち、キャップ本体を力

バーの方向に押さえつけ、フックが カチッというまで押さえつける。



3 調圧キャップの中央部を押さえ て、確実に差し込む。



お願い • キャップ本体は分解しないでください。

においが取れにくい場合

炊込みごはん・雑炊や保温の後のにおいが気になるときには、以下の方法でお手入れしてください。

- 内がまに水を入れる
- ●水の屋は、1.0Lタイプでは「白米(無洗米)」の水位目盛1まで、 1.8Lタイプでは「白米(無洗米)」の水位目盛2まで。 ※水以外(洗剤など)は絶対に入れないでください。

(2)

キャップ本体



を押して 白米 快速を選択する

(3)



を押す

約20分程度経ったら ® を押す

- 終了直後は、内がまやふた加熱板が熱くなっていますので、 本体が冷めてからお湯を捨て、水滴をふき取ってください。
- ●においによっては、完全に落ちないものもあります。

こんなときは・・・・・・・

修理サービスを依頼される前に、次の点をお調べください。

ZH	お調べいただくこと	米の里・水加減・メニ	十分に洗米しなかった	異物がついている	キンにごはん粒などが 内がまの縁・ふたバッ	内がま・ふ	肌圧キャップをつけ忘	炊き分け・健康メニュー	炊飯中にふたを開けた	停電があった	延長コードの使用、たこ	かった	会標準は2時間以上 した 会標準は2時間以上 した	り「切」ボタンを押した	f/a
	参照ページ	9	9	18	18	18	19	10~13	-	-	-		11-13-17	-	16
炊	かたすぎる	•		•	•			•	•	•	•	•			
き上が	しんが残る(生煮えになる)	•	•	•	•			•	•		•			•	
はかんつ	やわらかすぎる におう	•		•				•	•	•	•	•			
		-	•	_		•					-				L
	こげる	-	•	•							•			_	-
	Iぼれる I以外から蒸気がもれる	•	•	•		•	•	•	_	_				•	-
and the first owner	におう		•		•	•			_	•		•		•	-
正保温	質変する		•	•	•		•		-					-	-
ん中がの	かたくなる													•	
保温温	腹が低い														
多量に	つゆがつく									•		•		•	
ボタン	ノ操作できない	•保温	15:	ノブが点灯	していまt	ナトナかつ	→ (vi)	を押し	75	127	1.).				
	Pに音がする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 炊創	[中]	は、間欠的	製幣ではありに蒸気の るか、予約8	出る音	がしま			_	_	-	→8·14△	:7約回	B
						-			-	_	-	CCON	-0-14	7 B 71	_
	始すると【】の表示がまわる	● 次大臣	汉 / 支:	時間を表7	示するまで	での間	表示	かまわ	りま	9.					
進んな	態時間表示が、一度に数分 どり、止まったりして、時 らりに炊けない	おし	いし	く炊き上	げるため	こ、途	中で残	時間か	変わ	30	ことが	ありま	す。		
炊飯残	践時間表示が出ない	• 本位	が温	かいとき	は、残時間	表示がと	出ないこ	とがあ	つまる	5。侧	原メニ	ューは	残時間がで	ません	0
炊飯す	するとき、においがする				炊飯すると 合は19ペ					あり	ます。	ご使用。	とともにな	くなり	
	が閉まりにくい が閉まらない				たバッキ: しく取り(
-: 8	または 光0 表示になる	現る • プラ 電池	正時 グを の美	刻を合わ 抜いて入 命です。	t 切 を押 せなおして れる毎に・ プラグをき 。早めにお	てくだ: また し込む	さい。 tは HO iと、炊	→8ペ 表示に 飯・保	ージ なる 温は	場合でき	は、本 ますが	、現在	時刻を合わ		
表示部表示し	Bに [1、[2を した	•延長	<u>ا</u>	ードの使用	用、たこだ	自己柳 2	などで	電源電	圧が	異常	対に低・			どに表	示
表示部	Bに X: ~ X8 を表示した				示が時刻 上げになっ							1:~	X8 表示	になる)
	を差し込むときカチッと音 り、火花がでる。	• イン	11	ター回路	部に充電す	るため	で故障	ではる	うりま	せん	v.				

- ■以上の点をお調べいただき、その上でご不審な点がありましたら、お買い上げになった販売店などにご相談ください。 ■内が主が変形・フッ素被曝がはがれた場合は お買い上げになった販売店などで新してお買いずめください。

■内かまの父	換・追加購入				2004年6月現在
型名	部品番号	希望小売価格	型名	部品番号	希望小売価格
RZ-CG10J	ウチガマ:RZ-CG10J-001	7,350円(税抜7,000円)	RZ-CD10J	ウチガマ:RZ-CD10J-001	7,350円(税抜 7,000円)
RZ-CG18J	ウチガマ:RZ-CG18J-001	8,400円(税抜 8,000円)	RZ-CD18J	ウチガマ:RZ-CD18J-001	8,400円(税抜 8,000円)

なったとき

保温中 再通電後、炊飯を続けます。 再通電後、保温を続けます。 (ごはんの温度によっては、保温をやめます。) を続けます。

予約(浸し)中 再通電後、予約(浸し)



.

〈玄米がゆ〉

雑炊のポイント

- だし汁(スープ)を入れたら、よくごはん をほぐしてください。
- 具はごはんと混ぜずに、ごはんの上にの せてください。
- 保温はせずに、お早めにお召し上がりくだ
- 時間がたつとノリ状になります。



炊込みのポイント

- 水と調味料を合わせて水加減し、よくかき 混ぜてください。沈澱するとうまく炊けな いことがあります。(汁気の多い具を使う ときは、汁気を絞り、その汁と調味料を合 わせてください。)
- 具は米の上に広げてのせ、混ぜないでく ださい。(市販の炊込みの具で、かき混ぜ る指示があっても混ぜないでください。)
- 予約炊飯・保温はしないでください。にお いや変質の原因になります。
- 具の量はお米の重量の30~50%が適当 です。(お米1カップ分につき具の量は 45~75g)
- 水を吸いやすい具は、あらかじめ火を通し ておきます。



おかゆのポイント

- 保温はせずに、お早めにお召し上がりくだ
- 時間がたつとノリ状になります。

●玄米あずきかゆ		224-5
	ゾット風雑炊	22ページ
O I C O C SE M		20.1-7
〈炊込み〉		
●野菜ピラフ		24~-3
●さつまいもと無ご	まのごはん	25ベージ
(おかゆ)		
		26ページ
事時がいか	••••••	26ページ
● 周来がゆ		2011-5
〈麦ごはん・玄米〉		
●麦とろごはん …	•••••	27ページ
●ひじき入り玄米ご	はん	27ページ
(おこわ・すしめし	, >	
		28ページ
		28~-3
		29ページ
		29ページ
• HB 3 3 0		23.1-9

- ●この料理集で使用しているカップは お米(白米) ……1カップ 0.18L(約1合) お米(無洗米)……1カップ 0.17L(約1合) その他の材料 ……1カップ O.2L
- ●この料理集で使用している単位は 1kcal (キロカロリー) =4.2kJ (キロジュール) 1mL (ミリリットル) = 1cc (シーシー)
- ●この料理集に使用しているスプーンは

	小さじ (5mL)	大さじ (15mL)
首·酒	5g	15g
しょうゆ・みりん	6g	18g
塩	6g	15g
砂糖	3g	9g

め

玄米あずきがゆ

マトとツナのリゾット

-風雑炊

/たまご雑炊

玄米あずきがゆ



健康メニュー 玄米がゆ

でき上がり目安:約120分

●1人分 約130kcal

材料(4人分)

玄米	カップト
あずき	30 g

作りかた

丁あずきは一度ゆでこぼし、新しい水で硬めにゆで、 あずきとゆで汁とに分けて冷まします。

2 玄米は軽く洗い、11のゆで汁と水を加え「玄米が

ゆ」の水位目盛1に水加減しま

3 ゆであずきをのせ健康メニュー の玄米がゆを遺び、炊飯ポタン を押します。

4 炊き上がったら、お好みで塩 を加えて軽く混ぜます。

1.5

ワンポイント

- ビタミンB1・ビタミンE・食物繊維などを 多く含む玄米を、食べやすいおかゆでどうぞ!
- あずきの置とゆで具合はお好みで調整して ください。

●1人分 約300kcal

材料(4人分)

作りかた

①トマトの水煮は、汁を別の容器に取り、トマト を1cm角に切って汁と合わせておきます。ツナは 汁気を切ってほぐしておきます。 2 保温中の場合 切 ボタンを押して保温を切り、 残りごはんに①で用意したトマトの水煮とスープ を入れて塩、こしょうをし、軽く混ぜます。 3Aとツナをのせ、健康メニューの「雑炊」を選び 炊飯ボタンを押します。

4できあがったら、器に盛り、バセリを散らします。

でき上がり目安:約12分 トマトとツナのリゾット風雑炊



ワンポイント

- 具やスープの量は、ごはんの量にあわせて 調節してください。
- 市販のレトルトパック等を利用すると、 簡単においしくできます。

たまご雑炊



ワンポイント

- だし汁は [市販の雑炊のもと+水] でもおい しくできます。
- だし汁の量はごはんの量にあわせて調節して ください。
- すでに火の通った具(おかずの残り物など)や、 にらなどの火の通りやすい野菜を入れてもお いしくできます。

でき上がり目安:約6分

●1人分 約130kcal

材料(4人分)

保温中のごはんまたは冷やごはん ······· 300g
だし汁 (水+粉末だし1袋) 400~450mL
レキエマ1例

作りかた

①保温中の場合[切]ボタンを押して保温を切り、 残りごはんがひたひたになるよりも少し多めに なる程度のだし汁を入れ、ごはんをほぐしてお

②健康メニューの「難炊」を選び「炊飯」ボタンを押し

③できあがったら、とき玉子をまんべんなくかけ、 軽くかき混ぜ、器に盛ります。

野菜ピラフ/さつまいもと黒ごまのごはん

野菜ピラフ



健康メニュー 炊込み

でき上がり目安:約52分

●1人分 約460kcal

材料(4人分)

1011
米 (うるち米) カップ
「小玉ねぎ(半分に切る)······ 4¶
じゃがいも (1cm角切り) 中1個
にんじん (7mm角切り) 中½オ
A グリーンアスパラガス(1cmの長さに切る)
32
カリフラワー(小房に分ける) 100g
ホールコーン(缶詰・水気をきる)… カップ /
グリンピース缶(缶詰・水気をきる)… カップラ
サラダ油 大さじる
チキンスープ 200ml
塩・こしょう少く



①米は研いでから、ざるにあげて水気をきって おきます。

②フライバンでサラダ油大さじ1を熱し、Aをさ っと炒め、軽く塩、こしょうをし、器にあけて おきます。

③フライバンにサラダ油大 さじ1を熱し、米がすき通

るまで炒めます。 4炒めた米にチキンスープ を加え「白米 | 軟 」の水位

目盛2よりやや多めに水加 滅し、塩、こしょうをしてからよく混ぜます。 5/2を上にのせ、健康メニューの「炊込み」を選び、 炊飯ボタンを押します。

⑥炊き上がったら、ほぐして器に盛ります。



さつまいもと黒ごまのごはん



健康メニュー 炊込み

でき上がり目安:約48分

●1人分 約800kcal

材料 (4 L 公)

	1317 (77(7))	
	米 (うるち米) …,	コップ3
	さつまいも (さいの目切り)	·200g
	「黒すりごま」	くさじ4
٠	A しょうゆ	くさじ2
	たい汁	200mL
	塩	…少々

作りかた

①米は研いでから、ざるにあげて水気をきり、 Aに30分ほどつけます。

②さつまいもは皮を厚くむいて、さいの目に切り、 しばらく水にさらしてから、水気をきります。

③①に水を加え、「白米」 の水位目盛3に水加減し、 かき混ぜ、さつまいもをの せます。

4健康メニューの「炊込み」 を選び、炊飯ボタンを押し ます。

5炊き上がったら、ほぐして器に盛ります。

鶏がゆ

お

か

ゆ

化が

ょ

IJ

かえめ)

h

(栄養満点

0



おかゆ

でき上がり目安:約80分

●1人分 約400kcal

材料 (4人分)

米 (うるち米) カップ1
鶏むね肉 (皮なし) 50g
固形スープの素1個
A {長ねぎの葉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
A しょうがの皮 少々
B {酒 大さじ1
塩小さじ ½
長ねぎ (しらがねぎ) 少々
白ごま 少々

作りかた

①なべに鶏肉をいれ、水3カップとAを加えて火 にかけ、鶏肉に火が通ったらゆで汁をこして別 容器にとります。鶏肉は手で細かくさき、Bをふ りかけて下味をつけます。

②米を研いでから、10ゆ で汁を加え「おかゆ」の水 位目盛1に水加減し、塩と スープの素を加えて軽く混 ぜます。

3健康メニューのおかゆを 選び、「炊飯」ボタンを押します。

4炊き上がったら、1の鶏肉を入れて混ぜ、器 に盛って、しらがねぎ、白ごまをのせます。

青菜がゆ

健康メニュー おかゆ

でき上がり目安:約70分

●1人分 約130kcal

材料(4人分)

米(うるち米)		 カップ1
大根の葉または	お好みの青菜	 20 g
極		 1327

作りかた

①大根の葉はみじん切りにします。 2米は研いでから、「おかゆ」の水位目盛1に水

加減し、①を入れます。

③健康メニューのおかゆを 選び、炊飯ポタンを押しま す。

④炊き上がったら、お好み で塩を加えて軽く混ぜます。





麦とろごはん



ワンポイント

• トッピングは、オクラのしょうゆあえや、 ねぎとわさび、たらこ、高菜炒めなどお好 みのものを。

材料 (4人分) 米 (うるち米) …………… カップ2 押麦 …… カップ1 山芋 ······ 250 g 「だし汁・・・・・・カップ% A / しょうゆ ······ 大さじ1 みりん …………………… 小さじ1

炊込み

作りかた

①米と押麦を混ぜて軽く研ぎます。

②「分づき米」の水位目盛3に水加減し、約1時間 浸します。

青のり粉 …… 少々

でき上がり目安:約55分

●1人分 約440kcal

③健康メニューの「炊込み」を選び「炊飯」ボタンを押 します。

4 Aを合わせます。

5 山芋は酢水につけながら 皮をむき、おろしがねでお ろし、すり鉢でよくすり、

Aを少しづつ加えてのばし ます。(Aの量はお好みで加 減してください。)

⑥器に麦ごはんを盛り、⑤のとろろ汁をかけ、青の り粉を散らします。

※麦の量は、お好みに応じてカップパ~1の間で調節し てください。

ひじき入り玄米ごはん

健康メニュー

でき上がり目安:約90分 ●1人分 約460kcal

材料 (4人分)

ועריך דייניו	
玄米 カップ	73
「油揚げ	枚
A もどしたひじき······ 8()g
にんじん (せん切り)	g
「酒 大さし	;2
B しょうゆ 大さじ1	1/2
塩小さし	51
白いりごま 少	D

作りかた

1 油揚げは熱湯で油抜きしてから、たんざくに切 ります。

2玄米は軽く洗い、ごみなどを取り除いてからB

を入れて軽くかき混ぜ、「玄 米」の水位目盛3よりやや少

なめに水加減します。 ③ Aをのせ、健康メニュー の玄米を選び、炊飯ボタン

を押します。

4.炊き上がったら、ほぐし て器に盛り、白いりごまを振ります。





赤飯

山菜おこわ/すしめ

/五目ちらし

赤飯



ワンポイント

• ささげは、弱火で20~30分硬めにゆでてください。 水加減したあとはすぐ炊いてください。時間が たつとささげが水を吸って、うまく炊けないこ とがあります。

建康メニュー 炊込み

でき上がり目安:約50分

●1人分 約440kcal

材料(4人分)	
	・・・・・・・・・・・カップ ½
もち米	カップ2 1/2
ささげ	50g
塩	小さじ½

作りかた

に盛ります。

①米ともち米は合わせて研ぎ、ざるにあげて水気を きります。

②ささげは一度ゆでこぼし、新しい水で硬めにゆで、 ささげとゆで汁を分けて冷まします。

③①に、ゆで汁と水を加え、「お こわ」の水位目盛3に水加減し、 塩を入れてかき混ぜます。 42のささげをのせ、健康メ ニューの「炊込み」を選び、 炊飯 ボタンを押します。 5炊き上がったら、ほぐして器





山菜おこわ

健康メニュー 炊込み

でき上がり目安:約50分

●1人分 約620kcal

材料 (4人分)

米 (うるち米) カップ1
もち米 カップ2
山菜ミックス (水煮) ····· 200g
油揚げ1枚
酒 大さじ2
酒 大さじ2 しょうゆ 大さじ1
砂糖 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 大さじ1
白ごま 少々

作りかた

①米ともち米は合わせて研ぎ、ざるにあげて水気 をきります。

②油揚げは熱湯で油抜きし、たんざくに切ります。

山菜は水気をきっておきます。 ③①にAを入れて軽くかき混ぜ、

水を加え、「おこわ」の水位目 盛3に水加減します。 (4) 2) をのせて、健康メニュー の 炊込み を選び、炊飯 ボタ

ンを押します。 5炊き上がったら、ほぐして 器に盛り、白ごまをふりかけ ます。





すしめし



①下ごしらえ 昆布は、ふきんで拭いて汚れ 入れておきます。

を取り、切り込みを4~5か所

2水加減

作りかた

米を研いでから、「白米硬(す し)」の水位目盛3に水加減し、 昆布をのせます。

3 炊き分け「白米」にして炊飯 炊き分け「白米」を選び、「炊飯」 ボタンを押します。

4酢をかける

炊き上がったら、昆布を取り 出し、飯台にごはんを移します。 お好みに合わせ、合わせ酢A または合わせ酢Bを全体にか けて切るように混ぜます。

5冷ます

混ぜて1分ほどしたら、うちわ であおぎ、人肌程度に冷まし、 ぬれぶきんをかけておきます。

炊き分け 白 *

でき上がり目安:約45分

●1人分 約420kcal

材料(4人分)

米(うるち米)…… カップ3 昆布------15cm (合わせ酢A) (酢…… 大さじ5 砂糖…… 大さじ1 塩------ 小さじ1弱 (合わせ酢田) 「酢…… 大さじ5 砂糖…… 大さじ2

塩...... 小さじ1弱

ワンポイント

- 合わせ酢は、好みにより調節してください。
- 魚介類を使ったおすしは、甘さを抑えた(合 わせ酢A)を、ちらしずし・いなりずしは甘め の(合わせ酢B)をおすすめします。
- 合わせ酢は、お好みによりA・Bのどちらか を準備してください。

五目ちら

炊き分け 白

でき上がり目安:約45分

●1人分 約610kcal

材料 (4人分)

干しし	いたけ 8枚
	√30 g
干びょ	う ······ 30 g
	し汁 カップ2
砂	糖大さじ6
	ょうゆ… 大さじ4
- 34	りん 大さじ3
塩	少々
れんこ	₩ 80g
だし汁	大さじ2
	大さじ2
B	糖 大さじ1
塩	少々

えび………10尾 きんし玉子 ……… 1個分 木の芽 ………10枚 ごま ……… 大さじ2 桜でんぶ …… 少々 紅しょうが …… 少々 ※他に「すしめし」の材料 が必要です。

作りかた

①すしごはんは「すしめし」で作ります。 酢は(合わせ酢B)にします。 2水でもどして石づきを取った干ししいたけ、 にんじんはせん切りにします。干びょうは塩も みして洗い、やわらかくゆでてから 1 cmの長さ に切ります。

③②をAで汁がなくなるまで煮つめます。



④れんこんは薄切りにして酢水につけてアクを抜き、 軽く熱湯に通してBにつけておきます。 ⑤えびは殻をむいて背わたを取り、ゆでます。 ⑥①に②とごまを混ぜ合わせ、器に盛って④、⑤、桜 でんぷ、きんし玉子、紅しょうが、木の芽を散らします。

夕

H

CE								
摄								

型	#(I			名	1.0L:	タイプ	1.8Lタイプ					
201				123	RZ-CG10J RZ-CD10J		RZ-CG18J	RZ-CD18J				
炊	炊 飯 容 量			量	0.09L(0.5合)·	~1.0L(5.5合)	0.18L(1合)~1.8L(1升)					
電	電源				交流100V							
定	定格周波数				50-60Hz共用							
消	285	炊 飯 時		時	140	woo	1400W					
電		保	温	時	30W (おさえめ保温の場合26W)	27W (おさえめ保温の場合23W)	34W (おさえめ保温の場合30W)	34W (おさえめ保温の場合30W				
	-	ドの	長	ż	1.0m							
大	大幅				27.2	2cm	30.9cm					
き	奥 行		36.3	3cm	40.9cm							
さ	高さ			さ	20.5	ōcm	22.9cm					
質		ੂ	(重	さ)	約4.4kg	約4.2kg	約5.7kg	約5.4kg				

※保温時(平均)の電力は、安定時1時間あたりの保温消費電力です。(室温20℃の場合)

保証とアフターサービス(ぬすお読みください)

■保証書(裏表紙)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内 容をよくお読みのあと大切に保管してください。

●保証期間はお買い上げの日から1年間、内がま内面 フッ素被膜は3年間です。

■補修用性能部品の保有期間

IH ジャー炊飯器の補修用性能部品の保有期間は製 造打切り後6年です。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するた めに必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げ の販売店またはお近くの日立家電品のお客様ご談窓口 一覧表(31ページ)の窓口にお問い合わせください。

■ご転居されるときは

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービ スを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相 談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介 させていただきます。

■修理を依頼されるときは「持込修理

「こんなときは」(20ページ)を調べていただき、 なお異常のあるときは、スイッチを切りコンセン トからプラグを抜き、お買い上げの販売店に修理 をご依頼ください。

●保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただ きます。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 させていただきます。

■修理料金の仕組み

修理料金=技術料+部品代

故障した製品を正常に修復するための料金で 技 衛 料 す。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等 股備費、一般管理費等が含まれています。

修理に使用した部品代金です。その他修理に 付帯する部材等を含む場合もあります。

日立家電品のお客様で相談窓口一覧表

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

商品情報やお取り扱いに ついてのご相談は TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

-般ご相談窓口 家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所 在 地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5 (日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区新守町59 (日立家電新守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町 4 2 8 5 - 1 4 3
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

-03A-

愛情点検

長年ご使用の[1日]ジャー炊飯器の点検を / ●[1日] ジャー炊飯器の補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後6年です。

- こんな症状はありませんか プラグやコードが異常に熱くなる。 ●コードに傷がついていたり、ふれると通電したりしなかったりする。
- ●こげくさいにおいがする。 炊飯中底部のファンが回っていない。

●その他の異常・故障がある。

故障や事故防止のため、スイッチ 修理についての費用など詳しいこ とは販売店にご相談ください。

〇 日立ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話03(3502)2111

^{※「}切」の状態での1時間あたりの消費電力は約0.8Wです。

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて 故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。 お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げ の販売店に修理をご依頼ください。なお、商品をお買い上げの販売店(修理申出先)やメーカーへ 送付した場合の送料等はお客様の負担となります。

※型名			* お	17 L1	上 ()	FH	保証期間
			平成	年	Л	Ē	本 体:1年 内がま内面フッ素被票:3年
※お客様	ご住所こ芳名	₹					様
※お客様 ※販売店	住 所店 名				112.11	fi	

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
- (イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- (ロ)お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
- (二)車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
- (ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷
- (へ)本書のご提示がない場合。
- (ト)本書に型名、お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- (チ)下記の使いかたをした場合の内がま内面フッ素被膜のふくれ、はがれ、変色、色むら、変形
 - 金属製のおたま、スプーン、泡立て器、食器などかたいものを入れたり、使った場合。
 - ●内がまをお手入れの際に金属たわし、ナイロンたわしなどを使用した場合。
 - 台所用中性洗剤以外の洗剤や漂白剤、クレンザーなどを使った場合。
 - 内がまの中で酢を使った場合。
 - ・白米以外(みそ汁、カレー汁等の汁物や炊込みごはんなど)の保温をした場合。
 - お買い上げ後の落下や輸送などで生じたへこみ。
 - その他取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載事項にそわない使いかたをした場合。
- 2. この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます
- 3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には取扱説明書の 31ページの日立家電品ご相談窓口一覧表をご覧のうえ、お近くの窓口にご相談ください。
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
- ●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保 証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書の31ペ ージの日立家電品ご相談窓口一覧表の窓口にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

◎ 日立ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03) 3502-2111